# **National**



IHジャー炊飯器 家庭用

# 取扱説明書

1.0Lタイプ 留 **SR-TG10E** 1.8Lタイプ 留 **SR-TG18E** 

## もくじ

仕様

安全上のこ注意	2
お使いになる前に 使用上のお願い ふっくらごはんを炊くコツ	4
各部の名前と扱いかた	6 7
ごはんの炊きかた 白米・浸し米おまかせ・浸し米 無洗米・白米早炊き 少量炊飯・発芽玄米 銘柄に合わせて炊く 保温のしかた/再加熱 予約炊飯のしかた	10 12 13 14
1. Wコベスはくり しけって	/
いろいろなごはんの炊き (料理メニュー) 炊きこみごはん 炊きおこわ すしめし おかゆ 玄米 発芽玄米	かた 18 18 19 20 21
いろいろなごはんの炊き (料理メニュー) 炊きこみごはん 炊きおこわ すしめし おかゆ 玄米	18 19 20 21 23 24 24 24

- ●このたびは、IHジャー炊飯器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- ●この説明書と保証書をよくお読みの上、 正しくお使いください。そのあと大切に保存し、 必要なときにお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日·販売店名」などの 記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

#### 上手に使って上手に節電

保証書別添付

裏表紙

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただ くことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区 分し、説明しています。



**荷女**<u>←</u> この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内 **一** 容です。



注意 この表示の欄は、'傷害を負っ 能性が想定される」内容です。 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)










この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

電源プラグは根元ま で確実に差し込む



傷んだプラグ・ゆるんだコ ンセントは使用しない。

ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしな 61



(感電の原因)

ぬれ手禁止

蒸気口に顔や手を近 づけない、特に乳幼児 にはさわらせない



接触禁止

蒸気口

(やけどの原因)

定格15 A·交流100 Vのコ ンセントを単独で使う



(他の器具と併用 すると、発熱によ る火災の原因)

延長コードも、定格15A以 上のものを単独使用する。

電源コードや電源プ ラグを傷つけない



次のことは絶対に しない。加工する、 高温部に近づけ 禁止る、曲げる、ねじる、 引っ張る、

重い物を載せる、 束ねる)

(傷んだまま使用すると、 感電やショート、火災の原 因)

修理は、お買い上げの販 売店または、修理相談窓 口にご相談ください。

電源プラグのほこり 等は定期的にとる



(ほこり等がたま ると湿気等で絶縁 不良となり、火災 の原因)

電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。

電源コードや電源プ ラグが傷んだり、コ ンセントの差し込み




が緩いときは 使用しない

禁止(感電、ショート、 発火の原因)

吸排気口やすき間に、 異物を入れない



特にピンや針金 等の金属物など



吸気口

(感電や異常動作の原因)

子供など取り扱いに不 慣れな方だけで使わせ た以乳幼児の手の届く 所で使わない



(やけどやけがの原因)

水につけたり、水を かけたりしない



水ぬれ禁止

原因)

本体内部に水が入 った場合は、販売 店にご相談くださ

(ショート、感電の

絶対に改造や分解、修 理をしない



(火災や感電、 けがの原因)

分解禁止

修理は、お買い上げ の販売店または、修 理相談窓口にご相 談ください。

特にふた

の内側や なべ近く

電源プラグを抜くとき

は、必ず電源プラグを

持って抜く

入れない

水のかかる所や火気の 近くで使わない

心臓用ペースメーカー

をお使いの方は、医師

不安定な場所や熱に弱

い敷物の上で使わない

とご相談ください

(感電や漏電、火災の原因)

本製品の動作がペース

メーカーに影響を与え

ることがあります。

(転倒によるけが、

火災の原因)

(ふたが開いて、

やけどの原因)

ボタンに触れない



禁止

禁止

接触禁止

使用中や使用直後は、ヘ 高温部に触れない 🕹



接触禁止

の金属部 分など

クリアフレーム

(やけどの原因)

電源コードを

巻き取るときは、必ず 電源プラグを持つ



(電源プラグがあた ってけがの原因)

専用の内なべ以外は 使用時以外は、電源プ



(過熱によるやけど や、異常動作による けがの原因)

(感電やショートを

起こし、発火の原因)

禁止

お手入れは冷えてから



(高温部に触れ、 やけどの原因)

ラグをコンセントから 抜く ( 絶縁劣化による



感電、漏電火災の 原因) 電源プラグ

を抜く

壁や家具の近くで、 使わない



(蒸気や熱で壁や家 具を傷め、変色や 変形の原因)

禁止

収納キャビネットなどを お使いのときは、蒸気が こもらないようにする。

持ち運ぶときは、フック 行う

お

# 使用上のお願い



使用中は、ふたの上にふきんや熱 いものを置かない

蒸気がこもり、 スイッチ ふきん ふたが変形したり、 スイッチが故障 する原因となり 🦝 ます。

ふきん等かけたまま炊飯すると炊 飯終了後に「U19」( © P29) を表示します。

ごはんつぶなど、異物をつけたま ま使わない

故障の原因となります。なべセンサー



つばが 当たる部分

磁石を炊飯器の上に置かない 誤動作の原因となります。

直射日光が当たる所で使わない 内鍋は炊飯器以外には使わない 磁気に弱いものを近づけない 記憶が消えたり、雑音が入ることがあ ります。

磁気カード

(キャッシュカード、定期券など) 磁気テープ(カセットテープなど) 無線機器(テレビ、ラジオなど)



#### フッ素樹脂(内面)

スプーンや食器類を入れない。 すしめしのとき、内なべで酢を 混ぜない。

調味料を使った場合は、すぐに洗う。 泡だて器などで洗米しない。 金属製のおたまを使うときは、 内なべを傷つけない。

フッ素樹脂被膜は、ご使用により消耗 しますので、大切にお使いください。

#### 銅(外 面)

緑色のさびや、さびと熱による 変色が発生することがあります が、性能や人体への影響など問 題はありません。

さびで変色した場合は、酢で軽 く拭き取り、水洗いすると色が 戻ります。

使用頻度によって浅いキズや鍋

底のメッキの摩耗な どが発生しますが、 性能に問題はあり

ません。 メッキの摩耗

#### 内外面共通

たたいたりこすったりしない。 みがき粉や金属たわし、ナイロ ンたわしで洗わない。

#### お願い

必ず専用の鍋をお使いください。 フッ素樹脂被膜のはがれ(人体に害 はありません)や変形時は、ナショナ ル商品取扱店で購入できます。

1.0Lタイプ: ARE50-789 1.8Lタイプ: ARE50-788

# ふっくらごはんを炊くコツ

#### いいお米を選ぶ

つやがあり透き通っている! 割れ米が少ない! 保存は、冷暗所で! 精米後は、できるだけ早く! (夏は半月以内)

#### 水が澄むまで 手早く「とぐ」

とぐ目的は、こすって表面 に残っている米ぬかを落と すことです。

## 正しく水加減、 洗米や水加減は「水」で

平らな台の上で左右の目盛を見て 合わしてください。 お湯やアルカリ水のpH9以上は、 使わないでください(べちゃつき

や、黄変の原因)

## お米は正しく計る

必ず、付属の計量カップ (180ml)で! 市販品は200mlです。 計量米びつでは、誤差がで ることがあります。



## ざるに上げたまま 放置しない

米が割れて、べちゃつきの へ 原因になります。)



水に浸さなくても、すぐ炊けます。



## 炊きあがったら すぐほぐす

むらす必要は、ありません。 余分な水分が逃げ、ふっく らおいしくなります。

# 各部 の名まえと 扱 か 現在時 刻の 合わせかた

# 各部の名前と扱いかた

POWER 5段 IIH

白米 早炊き 少量 予約 12 予約完了

無洗米 炊きこみ 約 炊飯/スタートを押す

予約

炊飯

2カップまで

表示部 (表示のすべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません

#### コースキー

取消

白米早炊きなどメニューを 選ぶときに使用します。 押し続けると早送りできます。

すし おかゆ

保温

#### バックライトについて

いずれかのキーを押すと同時 に表示部が点灯します。操作を完了した後、約10秒間 経過すると消灯します。

時

炊飯

スタート

# 1.8Lタイプです

現在時刻合わせや、 予約時刻の設定に 使用します。 押し続けると早送 りできます。

この表示部のイラストは この表示部のイラストは

#### 炊飯 / スタートキー

炊飯の開始や、 予約時刻の設定完 了に使用します。

#### 少量炊飯キー

白米または無洗米を 少量炊飯するときに 使用します。

〔1.8L:2カップまで〕 1.0L:1カップまで

#### 銘柄キー

お米の性質や種 類に合わせた炊 きかたを選択す るときに使用し ます。(設定した 銘柄コースは記 憶されます)

#### 取消/切キー

各設定の取り消 しをするときに 使用します。

#### 保温キー

保温をするとき や保温中のごは んを一時的に加 熱するときに使 用します。(通常、 炊飯終了後に保

温になります。)

#### 予約キー


食べたい時刻に 炊き上げる予約 炊飯に使用しま



ふた加熱板 (©FP24)

> クリア フレーム

フックボタン 押すとふた が開く。



# 現在時刻の合わせかた

例:午前7:00を午前8:30に合わせるとき



## 1-1-1

電源プラグを差込み、

時・分キーは押し続けると早送りができ

24時間表示の時計です。

夜中の12時は0:00に、昼の12時は、 12:00に合わせてください。

炊飯や保温及び予約中は時刻合わせは 出来ません。



# 時または分キーを

1秒以上押し、時・ 分の表示を点滅させ る。(時・分が点滅 したら、キーから指 を離す)

時または分キーを押 して現在時刻に合わせ る。 時 キーを押して8 に合わせる。分キー を押して30に合わせ て8:30に合わす。 (合わせた後、点滅が5秒間 して時刻合わせ完了です。)

#### 付属品(しゃもじ・しゃもじホルダー・計量カップ)







しゃもじホルダー



計量カップ (180ml)

各部の名まえと扱いかた/現在時刻の合わせかた

## しゃもじホルダーの使いかた

## しゃもじにセットする

ごはんをよそう面を 表に向け、しゃもじ ホルダーの「↓↓」の ある面からしゃもじを 奥まで挿入する。

「しゃもじホルダー」と書いて ある面から挿入しないように ご注意ください。



#### ごはんをよそうとき

しゃもじホルダーは付けたまま使用 できます。

しゃもじホルダーがごはんに触れるときは、しゃ もじホルダーの位置をストッパーの下側に変える。



しゃもじの裏面 ホルダーの ストッパー 上側「下側

#### しゃもじを使わないとき

フックを本体のハンドルに 掛けられます。



しゃもじホルダーのフック

フックを支えにして卓上に 置けます。

> ストッパーの位置は「上側 に合わせてください。



付属の計量カップ でお米をはかる

ふた加熱板が

ついているか

確認してくだ

ふた

ハンドル

さい。

1回で炊けるお米の量は、裏表紙の「仕様」をご覧ください。



内なべで お米をとぐ

充分に洗米してください。 (おこげができたり、ぬか臭く なる原因)



たっぷりの水で さっとかきまぜ、 水を素早く捨てる。 (最初は、水を吸収 しやすいため)



とぐ 洗い流すを くり返し、水がきれ いになるまで手早 く洗う。

炊きたいメニュー の水位線で 水加減をする

水加減は、平らな台の上で。 (左右の目盛を見て、同じ高さに合わす) 麦混ぜ米は、白米の目盛より少し多めに合わせます。 炊き上がりをお好みのかたさにしたい ときは水加減を調整してください。

(ただし、多めに水を入れたときは ふきこぼれる場合があります。)

「浸し米」炊飯以外は、水に浸さなくても、すぐ炊けます。

> 「白米・無洗米・炊きこみ・ 白米早炊き・発芽玄米」の水位線

図の内なべは1.8Lタイプです

## 炊きたいメニューの「コース」と内なべの「水位線」


炊きたいメニュー	コース	内なべの水位線
白米	白米	白 米
無洗米	無洗米	П 11
炊きこみ	炊きこみ	炊きこみ
炊きおこわ	WECO	炊きおこわ
白米または無洗米の早炊き	白米早炊き	白 米
すしめし	すし	すしめし
全 が ゆ	ナかん	おかゆ「全」
5分がゆ	おかゆ	おかゆ「5分」
玄米	玄 米	玄 米
少量の白米	小具(灼纸)	白米 1.8Lタイプ(2カップまで)
少量の無洗米	少量(炊飯)	ロハ 1.0Lタイプ(1カップまで)
発芽玄米	発芽玄米	白米

電源プラグを差し、 ふたを開ける



内なべを本体に入れ、 ふたを閉める

周囲の水分やつば部、なべ底の異物はふき取ってください。



#### お願い

ふたを開けてから 閉めるまでの時間が <u>4秒未満</u>にならない ようにしてください。 炊飯時間が短くなり、 ごはんがうまく炊け ない場合があります。

掲載写真は1.8Lタイプです



**コース**) を押し、使いたい「コース」を選ぶ

白米旱炊き 炊飯/スタートを押す すし おかゆ 玄米 発芽玄米 銘柄 お手入れ

通常は「白米」コースに合わせていますので □-ス を押す必要はありませんが、「無洗米」 コースのみ使うと記憶されます。

白米 と 炊飯/スタート を押すが点滅

┗ 他のコース(メニュー)も 🞝 を押して選ぶ

「コース」キーを押す毎に「白米」「白米早炊き」「無洗米」 「炊きこみ」「すし」「おかゆ」「玄米」「発芽玄米」 「お手入れ」「白米」とコースが変わります。 (押し続けると早送りできます)

「すし」コースを選んだとき



#### 詳しくは「いろいろなごはんの炊きかた(料理メニュー)」をご覧ください。

( © P18~23)

を押す

**自米** と炊飯/スタートランプ **禁** が点灯し 炊飯を開始します。



銘柄1「白米」コースを選ん だときの表示です。

・炊きあがるまでの時間を表示します。

炊き上がり、ピピーと鳴ったら すぐにごはんをほぐす

自動的に保温に変わります。



# お米を浸水して炊くとき

浸水時間と水温に応じて、おいしく炊く (白米・無洗米・少量炊飯)

#### 炊飯時間と炊き上げ温度を自動で調節…「浸し米おまかせ」炊飯

洗米と水加減をした後の内なべを本体にセットし、ふたを閉じてから「炊飯/スタート」 キーを押すまでの浸水した時間を計り、より最適な炊飯条件でごはんを炊き上げます。

「浸し米おまかせ」炊飯をするときの手順

- 電源プラグを差し込み、ふたを開ける
- 内なべを本体に入れる

ふたを開けてから閉めるまでが ふたを閉める 4秒未満にならないようにして ください。

浸水時間を計っています

を押す

お知らせ)

浸水時間の長さによって炊飯時間が 変わります。

(浸水時間が長いほど、炊飯時間は 短くなります)

浸水時間	長い ← 短い
白 米 炊飯時間 無 洗 米 少量炊飯	約 30分 ~ 52分

内なべをセットし、ふたを閉じた 時点から浸水時間を計っていますので、 すぐに炊飯するときや、予約炊飯時にも 浸し米 おまかせ が表示されます。

#### 注意

浸水をしている途中で再度ふたを3秒以上開放すると、最初にふたを閉めてからの浸水時間がリセット されますので、すぐに炊飯を開始するか、「浸し米」炊飯をしてください。

(16秒以上の停電でもリセットされます)

「浸し米おまかせ」炊飯は蒸気ふたが取り付けられていない、またはセットが不完全ですと浸水時間を 計りません。 <「炊飯 / スタート」キーを押したときに「U15」のエラーを表示 >

こんなときは、蒸気ふたを取り付けて(またはセット仕直し)すぐに炊飯を開始するか、「浸し米」炊飯を してください。

お好みの浸水時間で、おいしく炊く

(白米・無洗米・少量炊飯)

#### お米を浸け置きしたときには...

お米をあらかじめ、別容器などで十分浸水させたときには、「浸し米」炊飯をしてください。 お米に吸水させる前炊きを短縮することで、通常炊飯よりも炊き上がり時間は短くなります。 「浸し米おまかせ」炊飯のセットが出来なかったときにもお使いください。

を押す

通常の炊飯開始の表示になります。



を再度、押す



**浸し米** と現在時刻の表示になります。

炊きあがるまでの時間の目安 約30分~34分 炊飯残時間を 12分前 から表示します。 お米の種類、季節、水温により浸水時間は異なりますが、夏期は30分、冬期は1時間以上の浸水を 目安にしてください。

ごはん

の炊きかた

浸し米おまかせ・浸し米

## 無洗米を炊くときには…「無洗米」コース

□スを押し「無洗米」を選ぶ

**無洗米** と 炊飯/スタート を押す が点滅



を押す

無洗米 と炊飯/スタートランプ 探覧 が点灯

「無洗米」コースは一度使うとコースが記憶されますので 次に使用するときは 響を押すだけで炊飯できます。

無洗米 浸し米 おまかせ 分後に炊きあがり

> 銘柄1コースを選んだ ときの表示です。

## お知らせ

無洗米はとがずに炊けるお米ですが、次のことにご注意ください。

- ・無洗米はヌカが取れている分、通常の付属の計量カップで計りますと多くなります。 水加減は若干多めでお試しください。後はお好みで調整してください。
- ・特にお米を入れ、後から水を入れますと、なべの底でお米と水がなじまないことが あります。

炊く前に底から軽くかき混ぜてください。

(水を加えたときに、お米からでんぷんが溶け出して多少白くなります。

おこげが出来たり、においが気になるときは、軽く水洗いしてください。)

・無洗米も銘柄にあわせて炊き分けてください。( © P14)

#### ´急いでいるときには…「白米早炊き コース

□→を押し「白米早炊き」を選ぶ

自米 早炊き 炊飯/スタートを押す

白米 早炊き と 炊飯/スタートを押す が点滅

炊飯 を押す

炊飯開始

□米早炊きと炊飯/スタートランプ ちんが点灯

炊きあがるまでの時間の目安 約24分~32分

炊飯残時間を 7分前 から表示します。

白米早炊きは、ごはんがかためになりますので あらかじめ、お米を浸してお使いになれば、 よりおいしく炊きあがります。

白米早炊き 18:3 1

現在時刻の表示になります。

無洗米は「白米早炊き」コースで炊飯してください。

白米・無洗米を少量炊くとき <「白米」または「無洗米」を、あらかじめ「コース」キーで 選んでください>

#### 「少量」コースを使って炊飯する

白米または無洗米を1.8Lタイプは2カップまで・1.0Lタイプは1カップまでの 炊飯をするときにお使いください。



を押す

を表示します。

・再度、押すと他のコース選択の表示に変わります。

を押す

炊飯開始

「炊飯/スタート」ランプ 🖔 が点灯

白米 少量 浸し米 おまかぜ 分後に炊きあがり

炊飯/スタートを押す

18:30

「少量炊飯」は、「白米」と「無洗米」以外には使用できません。 定められた容量以上の炊飯をすると、ごはんがおいしく炊けません。

#### 「発芽玄米」コースについて

操作手順と調理例( © P23)

銘柄

(00 ) M3

「発芽玄米」コースは発芽玄米を作る機能ではありません。 発芽玄米を炊飯する機能です。

#### 発芽玄米とは

発芽玄米は浸水して0.5mm程度 発芽しかけた状態の玄米です。 発芽することでGABA(ギャバ) と呼ばれるガンマ - アミノ酪酸が 増加します。

最近、健康食品としても注目され ています。

#### お願い

市販品をご利用のときは、製品の記載 内容を目安にしてください。

発芽玄米の種類により、炊き上がりの かたさはちがいます。お好みにより 水加減を調節してください。

発芽玄米1カップあたり80mlまで 水を減らすことができます。

水を多くしてもやわらかくならない ときは、「玄米」コースで炊飯してく ださい。

#### お知らせ

白米と混ぜて炊いたときよりも 発芽玄米だけを炊くときのほうが 炊飯時間は長くなります。

注意

水と発芽玄米を入れたときの水の量は 表10のようにしてください。 エラーメッセージ !! □ を表示したときは、水の量を少なくするか 「玄米」コースで炊飯してください。

#### 自家製発芽玄米を炊くときは・・・


#### 炊飯できる容量

発芽玄米だけで炊飯、または白米を混ぜて炊飯するときでも 最大炊飯できる容量は下記の容量です。



#### 水量の目安

発芽した玄米のカップ数に 応じて、「白米」の水位線から 約1~3mm程度、水を減ら してください。



例)5カップを炊くとき

< 1.8Lタイプ >

白米と自家製発芽玄米を混ぜたときの水量の目安

お好みにより水加減を調節してください。

混ぜる発芽玄米の量がわずかなときは、水の減らす量を少なくしてください。

#### お知らせ

発芽前の玄米2カップは、発芽すると約3カップに増えます。 炊く前に再度、計量カップで計り直してください。

注意

予約炊飯はしないでください。(腐敗のおそれがあります)

1.8L 白米の水位線7カップ以下 1.01 白米の水位線3カップ以下

ごはんの炊きかた

無洗米

白米早炊き

・少量炊飯・発芽玄米

ごはんの炊きかた

# 掲載写真は1.8Lタイプです



銘柄を押し、お好みの「銘柄」を選ぶ

押す毎に

銘柄1 銘柄2 銘柄3

変わる

選んでいる「銘柄」と 炊飯/スタートを押す が点滅 します。

銘柄の表示は保温中は表示しませんが、銘柄のコースは記憶されています。

コースの変更のない時は 🗴 を押して開始できます。

を押す

炊飯開始

白米

銘柄

銘柄1と炊飯 / スタートランプ **欠** が、



銘柄1(おまかせ)コースを選んだとき

炊飯/スタートを押す

銘柄キ-の 選び方

- ●産地や栽培方法、気象条件によって米の性質は変動します。 この表による「銘柄1~3」の分類は推奨ですが、お好みに応じて 「銘柄1~3」を選択してください。
- ●お米の銘柄が下表にないときは「銘柄 1」でお試しください。

#### 銘柄1

幅広く、ほとんどの種類の お米に合う炊き方です。 (ブレンド米含む)

- ●コシヒカリ
- ●夢つくし

銘柄キ

お米の銘柄

- ●キヌヒカリ
- ●朝の光 ●ゆめあかり
- ブレンド米
- ●ハツシモ

- ●ひとめぼれ
- •ヒノヒカリ
- ●あきたこまち ●祭り晴
  - ハナエチゼン
  - ササニシキ
  - ●はえぬき あいちのかおり

• ふさおとめ

#### 銘柄2

べたついた炊き上 がりになりやすい お米をべたつきを 抑えてふっくらと 炊きます

- ●魚沼産コシヒカリ
- ●宮城産ササニシキ
- ●ミルキークイーン ●ササニシキBL
- スノーパール
- シルキーパール
- ●夢ごごち


#### 銘柄3

かたい性質のお米 を、かたさを抑え てパサつかせずに 炊きます

- きらら397
  - むつほまれ
  - ほしのゆめ
  - ●日本晴 ●あきほ
  - むつかおり
  - つがるロマン

## お好みのごはんに炊けないときは

「銘柄」のコースや水加減を変更調整したり、お米の浸水条件を変えてください



#### お知らせ

「銘柄米炊き分け」は「白米」と「無洗米」コース以外には使用できません。

#### 銘柄2·銘柄3 推奨以外の全ての米

ごはんの炊きかた

# 炊きあがると、自動的に「保温」

保温ランプが点灯します。

保温の経過時間を1時間単位で23時間まで表示します。

- (0時間は1時間を経過していないときに表示)
- 23時間を超えると現在時刻の表示になります。
- 24時間以上の保温はしないでください。
- 96時間を超えると「U14」を表示します。( © P29) 白米や無洗米、すしめし以外は保温しないでください。



#### 保温を取消すときや保温中のごはんがなくなったら

を押して保温を中止し、電源プラグを抜いてください。

「取消/切」キーを押したあとでも、表示部のバックライトは点灯していますが、 約10秒間経過したあと消灯します。

電源プラグを差した状態では約0.9Wの電力を消費します。


#### 一旦取消しをした保温を再度入れるときは

保温を押す

#### 保温中のごはんを再加熱する

保温状態のときに





「保温ランプ」が2分~7分点滅したあと点灯状態に戻り、「再加熱」完了です。 「保温ランプ」点灯中以外は「保温」キーを押しても「再加熱」はできません。 ごはんの温度が50 以下や冷えたごはんのときは「再加熱」はできません。 「再加熱」を繰り返し行うと、ごはんが乾燥します。

#### 保温温度が低いと思ったら...(保温温度を高め(約74 )に変えられます <お使いはじめは低め(約60)にセットされています>

を押し、「お手入れ」を 選ぶ

| 炊飯/スタートを押す 玄米・美芽玄米

予約 を3回押す(3回目にピッ音 がなります)

➡ ピッ音がなれば変更完了



(74を4秒間表示)

(現在時刻)

温度を高めから低め(約60)に変えたいときは、同じ操作をしてください。(2で<60>を表示して完了) 保温温度を高めにしたときは12時間以上の保温はしないでください。

#### お知らせ

保温中にふたを閉めるときは各操作のキーを押さないようにしてください。 「取消/切」キーを誤って押した場合はピー音(2回)を鳴らしてお知らせしますの で、再度「保温」キーを押してください。

#### 食べたい時刻に炊きあげる

# 予約炊飯のしかた(白米)

現在時刻があっているか確認をして下さい。( © P7)

「予約」キーを繰り返し押すと予約1か2の選択 をして2通りの予約時刻の設定ができます。(設定 した時刻は記憶されます)

例として、予約1には朝の7:00をセットし、予 約2には夜の19:00をセットするという使いか たができます。

## 予約を押す

(予約1 または予約 2 の選んでいるほうと 炊飯/スタートを押す及び炊飯/スタートランプが 点滅します)

毎 および分 キーを押して炊き上がり の時刻を合わせる。

(時刻は24時間表示です)


「分」キーは10分単位で進みます 押し続けると早送りできます。

(「予約完了」と予約ランプが点灯し、予約の設定が 完了です)

すしめし、おかゆ、玄米も予約炊飯ができます。 「予約」キーを押す前に「コース」キーで選んでく ださい。



お使いはじめは、予約1には5:00を 予約2には18:00を表示します。





#### 予約を取消すときや操作を途中でやめるとき



を押す

#### 別の予約時刻を設定するとき

「予約」キーを押し、<mark>予約</mark> 2 を選択する 時または分 キーで時刻を合わせ

「炊飯/スタート」キーを押して予約完了です。

#### お知らせ

長時間、予約炊飯するとごはんはやわらかめになった り、コゲができやすくなったりする場合があります。 1時間10分未満(玄米は2時間10分未満)に 予約すると、すぐに炊飯が始まります。

予約中に「予約」キーを押すと現在時刻が表示され ます。

#### お願い

夏場など水温が高いときは、目安として13時間 以上(無洗米や発芽玄米は8時間以上)の予約は 腐敗防止のためおやめください。

炊きこみごはん/炊きおこわ

# 炊きこみごはん 五目ごはん

材料

米(うるち米)......3カップ ごぼう・こんにゃく...... 各30g 干ししいたけ...... 2枚 鶏肉・にんじん...... 各50g みつば(2cm長さに切り熱湯をかける)

		7~8本
	しょうゆ	
	酒	大さじ1
(A) {	酒 みりん	大さじ½
-	塩	小さじ½
	塩 即席だしの素	小さじ½

# おいしい吹きこみごはん

炊きこみごはんの炊飯容量

商品のタイプ	炊飯容量
1.0L	1~4カップ
1.8L	2~8カップ


具の量は米の質量(重さ)の30~ 50%が適量です。(米1カップ=約 150g)米や具の量が多すぎると、う まく炊けないことがあります。 具は小さめに切り、米の上にのせ、混 ぜないで炊飯してください。混ぜる とうまく炊けないことがあります。 炊きこみごはんは、すぐに炊飯して ください。予約は使えません。(調味 料が沈澱してうまく炊けない)

#### 作りかた

米を洗う。

にする。

ごぼうはささがきに して水につけ、 こんにゃくは、さっと ゆでて、細切りにする。



油揚げは熱湯をかけ、 鶏肉とともに細切り にし、にんじんは せん切りにする。

湯につけてもどし、



の米とAを入れ、

#### 水加減

白米目盛3まで

よくかき混ぜ、 平らにする。

の具をのせる。 (具は混ぜない)



□-ス を押して「炊きこみ」を選ぶ



炊けたらごはんを 上下に返すように ふんわりほぐす。



炊飯/スタートを押す

器に盛り、みつばを飾



#### もち米...... 3カップ あずき......./3 カップ(47g) 作りかた

おいしい

材料

のコツ

炊きおこわの炊飯容量

商品のタイプ	炊飯容量
1.0L	1~3カップ
1.8L	2~6カップ

具の量は米の質量(重さ)の30~ 50%が適量です。(もち米1カップ = 約150g)米や具の量が多すぎると、 うまく炊けないことがあります。 具は小さめに切り、米の上にのせ、混 ぜないで炊飯してください。混ぜる とうまく炊けないことがあります。 炊きこみごはんは、すぐに炊飯してく ださい。予約は使えません。(調味料 が沈澱してうまく炊けない)

もち米100%で 炊く場合と、うる / 炊き ち米を混ぜて炊くおこわ 場合で、水加減が ちがいます。目盛 64 の左下の線はもち 米100%のときの 4 水加減です。うる ち米を混ぜると 水加減が多くなります。

あずきはたっぷりの水でゆで、沸騰した ら煮汁を捨てる。再び水を加え、指でつ ぶせるくらいまで弱火でゆっくり煮る。

赤飯

煮汁をおたまですくい上げて空気に触 れさせると、色が鮮やかになります。


をざるにあげ、ぬれぶきんをかけて おく。(煮汁は冷ます)

もち米を洗い、ざるに上げ、30分以上、 水を切る。

煮汁を入れ、かき混ぜ平らにする。

水加減(煮汁) 炊きおこわ目盛3まで)

のあずきをのせる。



ロース を押して「炊きこみ」を選ぶ

すぐに 整を押す。



炊けたらほぐして 器に盛り、ごま塩を ふる。





#### 材料

## おいしい

食用花 ......適量

すしめし

クコッ

味をよくしみこますために... ごはんが熱いうちに合わせ酢と混ぜ ます。

粘りがでないように...

しゃもじを寝かせ、ごはんを切るよう に手早く混ぜます。

つや良く仕上げるために...

うちわであおいで急激にさまします。

昆布を入れる。 1-2 を押して「すし」



を選ぶ

<u>炊飯</u> を押す。

対し 約 分後に炊きあがり

Aを鍋に入れて軽くあたため、合わせ酢を作る。

すし桶の内側をかるく 濡らしておく。



炊けたら昆布をとり、すし桶にすばやく うつす。

をまんべんなく ふり入れ、すばやく 全体を切るように 混ぜ、うちわで あおいで冷ます。



乾燥しないよう固く しぼったぬれぶきん をかける。



焼きのりに のすしめしと好みの具をのせ巻く。 炊飯残時間を最初から表示します。

#### 材 料 米(うるち米

米( うるち米 )1カップ
塩少々
小梅適量

おかゆ

全がゆと五分がゆの水位目盛があり ますので、好みにより炊き分けてくだ さい

五分がゆの方が水分の多いおかゆに なります。

#### おいしい

おかゆ

のコツ

おかゆの炊飯容量

	商品のタイプ	炊飯容量( 具を入れるとき )
全がは	1.0L	0.5~1.5カップ( 0.5~1 )
k)	1.8L	0.5~3カップ (0.5~2.5)
五分が	1.0L	0.5~1カップ (0.5)
がゆ	1.8L	0.5~2カップ (0.5~1.5)

白米(うるち米)以外は使用しないでください。また牛乳類も使用しないでください。うまく炊けません。味つけは炊きあがってからしてください。(調味料が沈澱してうまく炊けません)

具を入れて炊く場合

具の量は米の質量(重さ)以下が最適です。(米1カップ=約150g)

ごはんからのおかゆはできません。

#### 作りかた

米を洗う。

水加減

全がゆ目盛1まで

白がゆ



□-スを押して 「おかゆ」を選ぶ





炊けたら塩を加え、 おたまでかき混ぜる。



器に盛り、小梅をのせる。



炊飯残時間を 5分前 から表示します。

具を入れて炊く場合は、炊飯時間が

長いので、豆類などの固めの材料を

発芽玄米ごはん

玄米ごはん

2

おいしい

玄米の炊飯容量

商品のタイプ

1.0L

1.8L

具を入れて炊く場合

加えるとよいでしょう。

玄米

# 作りかた

のコツ

炊飯容量

1~3カップ

1~7カップ

玄米は軽く洗い、 ゴミや、もみがらを 取り除く。



の玄米を入れ、

水加減 玄米目盛3まで



「玄米」を選ぶ



炊飯 スタート を押す

\* 18:3 1

炊けたらごはんを上下 に返すようにふんわり ほぐす。



器に盛り、白ごまと黒ごまをかける。

炊飯残時間を 13分前 から表示します。

#### 材料

発芽玄米......1カップ

米(うるち米)....... 2カップ

割合の目安

発芽玄米 1:白米 2

おいしい

発芽玄米

\* のコ

#### 発芽玄米の炊飯容量

商品のタイプ	炊飯容量
1.0L	1~3カップ
1.8L	1~7カップ

#### 具を入れて炊く場合

商品のタイプ	炊飯容量
1.0L	1~2カップ
1.8L	1~6カップ

具の量は発芽玄米の質量 (重さ)の30~50%が適量です。 発芽玄米や具の量が多すぎると、 うまく炊けません。

乾物などを入れるときは、必ず 一度、戻してください。

具は小さめに切り、発芽玄米の上に のせ、混ぜないで炊飯してください。 混ぜるとうまく炊けません。 必ず、市販品(発芽玄米)の表示に従ってください

#### 作りかた

白米を洗う

発芽玄米を洗い、 固まりはほぐす (洗わなくてもよい製品 もあります。)



水加減 白米目盛3まで

市販品の表示に 従ってください



・ を押して 「発芽玄米」を 選ぶ







炊けたらごはんを上 下に返すようにふん わりほぐす。



器に盛りつける。

炊飯残時間を 13分前 から表示します。

「発芽玄米」コースに関する詳細は、( © P13 )を参照してください。

玄米/発芽玄米

いろいろなごはんの炊きかた

# 使うたびに洗うもの しゃもじ 内なべ ふた加熱板 蒸気ふた しゃもじホルダー

薄めた台所用洗剤(中性)と スポンジで洗い、水をふき取る。

炊飯直後は高温です。お手入れは、必ず電源プラグ を抜き、本体が冷えてからしてください。 ベンジンやシンナー、みがき粉、金属たわし、 ナイロンたわし等は使わないでください。

## 蒸気ふた

取り外しかた



矢印の方向に回し、手前に 引き抜く。 パッキン(取りはずさない)



取り付けかた



蒸気ふた上下の と を合 わせ、 右へ回し、(「カチッ」と音 がするまで) 本体に取り付ける。

蒸気ふたの中に異物があると、誤動作の原因となります。 きれいに洗い流してください。

蒸気ふたを正しく取り付けないと、ふたの故障の原因に なったり、U15を表示します。( © P29) 食器乾燥器や食器洗い機は使わないでください。

•ふた加熱板



取り外しかた つまみ部(両側)を持ち、 下方手前に引っ張る。

取り付けかた

印側の凸部を、ふたの上方 にある溝に斜め下方から差し i入み、

つまみ部(両側)を「カチッ」 と音がするまで、ふた側に押 し込む。

#### お願い

\_\_食器乾燥器や食器洗い機は、使わないでください。 \_ 特に調味料を使った場合(炊きこみごはんや豆ごはん等)は、 <u>炊き上がり後なるべく早く、念入りに洗ってください。</u> においや、場合によっては腐敗やサビの原因になります。



固く絞ったふきんで拭いて ください。

#### お知らせ

上枠内に水などを流しこんで 洗わないでください。

#### ステンレス部(上枠ステンレスカバー・ふた加熱板の金属部)のお手入れのしかた。

ご使用中、ステンレス部分の汚れが通常のお手入れで落ちない場合は、ステンレスを傷つけな いタイプの研磨剤入り洗剤を使い、ふきんやスポンジで拭いてください。

ふた加熱板や蒸気口(蒸気ふた取り付け部)の汚れが落ちにくいときに使います。

炊きこみご飯や保温の後のにおいが取れない、

## においや汚れが取れにくい場合



使いかた

内なべの約8分目 まで水を入れ、ふた は、入れない)

「コース」キーを押し、 「お手入れ」を選択する。 を閉める。(洗剤など 「炊飯/スタート」キーを押す。 (「お手入れ」を表示し、約45 分で終了)

内なべ( © P4)

ピピッ音が鳴れば(保温 が点灯)、「取消/切」キーをで、冷めてから湯を捨てる。 押す。

(早めにお手入れしないと、汚 れが落ちにくくなります)

内部は熱くなっているの

#### お知らせ

においによっては、完全に 落ちないものもあります。 炊飯直後は、「お手入れ」を 受け付けません。 (ピピー音が4回鳴ります) 約30分お待ちください。

「取消/切」キー

サービスを依頼される前にご確認ください。

ر ار <del>ن</del> ی	サービスを依頼される前にこ確認くた	
症 状 キー操作( 炊飯 が できない	ご確認ください 表示部に「U15」H01」など、表示をしていませんか? 各ランプが点灯していませんか? ランプ点灯中は、キー操作ができません。 「取消 / 切」キーを押し、ランプを消してから行ってください。	参ページ 29 -
予約をスタートす ると、すぐに炊飯 が始まる	現在時刻表示は合っていますか? 24時間表示の時計です。再確認してください。 1時間10分未満(玄米のときは、2時間10分未満)に予約していませんか? 予約すると、すぐに炊飯が始まります。	7
予約時刻に炊けない	現在時刻表示は合っていますか? 24時間表示の時計です。再確認してください。 「炊飯/スタート」キーを押しましたか? コースにより異なりますが、「白米」「無洗米」を予約炊飯すると、2時間未満の予約設定時間で約50分前、2時間以上の予約設定時間で約40分前から炊飯を開始します。	7 17 -
炊飯時間が長い	続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長くなります。 (最大30分程度、長くなります。) 炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。 U 19を表示していませんか? 水の量が多くないですか?	- - 29 -
再加熱ができない	保温を、「切」にしていませんか? ごはんが冷たくないですか? (ピー音が4回鳴ります) 50°C以下のときは、できません。	- 16

	1.10
\ <u></u>	446
11 <b>⊢</b>	4.0

#### 蒸気口以外から 蒸気がもれる

#### ご確認ください



25

ふたのパッキン部や内なべのふちに、ごはんがつい -たり、変形したりしていると、蒸気がもれ、ごはんが 乾燥します。

ふた加熱板のつまみ部は、両側とも押し込まれていますか?

炊飯中、停電に なったとき

炊き上がり時刻が、遅れることがあります。 停電の長さによっては、うまく炊けないことがあります。

炊飯や保温中に 音がする

「ブーン」音 熱を逃がすファンが回っている音です。

「シュー」音 蒸気が吹き出す音です。

「ジィー」音 通電音です。

保温中にふたを閉め たら (閉めようとし たら)報知音がした

ふたを閉めるときに誤って「取消 / 切」キー、または 「保温」キーを押したためです。

「取消/切」キーを押したときは「保温」キーを 押して保温に戻してください。

「保温」キーを押したときは再加熱になります。 そのままでも問題ありませんが、保温に戻すとき は「取消/切」キーを押し、その後「保温」キーを 押してください。

リチウム電池について(表示部が消えたときなど)

電源プラグを抜いているとき、リチウム電池によって時計は動いています。リチウム電池の 定期的な交換は不要ですが、もし取り替えられる場合は、お買い上げの販売店または修理相談 窓口にご相談ください。

電源プラグについて

電源プラグを抜き差しするときに電源プラグの先端にパチパチと火花が飛ぶことがあります が、これはIH(誘導加熱)方式固有のもので故障ではありません。

#### お知らせ

「炊飯」取消/切」キーの上の凸部(、)は

□──目の不自由な方々に対して配慮してあります。

誤って、内なべを入れないで水や米を本体に入れてしまったときは

□──販売店にご相談ください。

#### 症状 理由 傾いた場所で水加減すると、水量が多くなったり、 ごはんが 少なくなったりして、ごはんのかたさが変わります。 かたい 銘柄、産地、保存期間(新米・古米)などにより、 ごはんのやわらかさ、かたさが変わります。 やわらかい 予約炊飯すると、ごはんがやわらかめになります。 17 ふた加熱板の裏に異物がついていると、かためになります。 白米早炊き炊飯にすると、ごはんがかためになります。 お米を浸水させてから炊飯するとかたさは やわらぎます。 十分に浸水せずに「浸し米」炊飯するとごはんが かたくなります。 他の容器で米を浸水をしたあと、更に「浸し米おまか せ」炊飯をすると、ごはんがやわらかくなります。 13 「少量炊飯」コースで規定量以上を炊飯していませ 内なべの底やなベセンサーに異物がついているためです。 炊きこみごはんや胚芽米を炊飯したためです。 ごはんがこげる 白米を「玄米」や「発芽玄米」のメニューで 炊飯していませんか? 底にうすいキツネ色 表示部のコースを確認してください。 以上にこげが付く 無洗米を使っていませんか? 12 お米から溶け出すでんぷんが原因です、 気になる場合は炊飯前に軽く水洗いしてください。 16 24時間を超えて保温したためです。 くり返し、再加熱したためです。 16 ごはんが乾燥する ふたのすき間から、蒸気がもれているためです。 24 蒸気ふたを、セットしましたか? 炊き上がったごはんを、すぐにほぐさなかったた 5 ごはんが めです。(余分な水分が残り、露がついたり、べち 変色する ゃつくことがあります。) におう 24時間以上保温したためです。 16 露がつく 冷めたごはんをつぎ足し、保温したためです。 洗米が、不十分なためです。 お米や水の種類により、炊き上がり後のごはん が黄色くみえることがあります。 炊きこみごはんを炊いた後は、においが残るの で念入りに内なべを洗ってください。 においが気になるときは、「お手入れ」してください。 お米の種類によりますが、やわらかいごはんやね ばりのあるごはんはつきやすいことがあります。 ごはんがなべに オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶け乾 こびりつく

燥したもので害はなく、洗米が不足するとつき

予約炊飯で、お米を長時間水に浸したためです。

やすいことがあります。

おかゆを、保温したためです。

参 照 ページ	
9	
-	
4 7	
17 -	
12	
_	
11	
13	
13	
4	
-	
-	
12	
16 16	
-	
24	
5	
1.6	
1 6 —	
9	
24	
-	
-	
_	
裏表紙	

#### こんな表示が出たら... こんな表示が出たら ご確認ください 内なべがセットされていますか? 専用の内なべをセットしてください。 内なべの底やなベセンサーに異物がついていませんか? 異物を取り除き、「取消/切」キーを押してください。 水の量が多くありませんか? 「取消/切」キーを押してください。次に炊飯するとき は、水加減を少なめにしてください。 蒸気ふたなしで、「炊飯/スタート」キーを3回押して 炊飯したときに表示することがあります。 炊飯はそのままできますので、炊き上がり後「取消/ 切」キーを押してください。 96時間以上の保温をしていませんか? 16 「取消/切」キーを押してください。 ふたが開いていませんか? ふたをきっちり閉めてください。 蒸気ふた(上下正しくセットされた状態)が付いていますか? 24 蒸気ふたを取り付けてください。 紛失したときは、ナショナル商品取扱店でご購入ください。 購入するまでの期間は、「炊飯/スタート」キーを3回 115 押すと炊飯できますが、おいしさ度は低下します。 この炊飯方法をすると「U12」を表示することがあり ます。炊飯はそのままできますので、炊き上がり後 「取消/切」キーを押してください。 蒸気ふたの中に、異物が入っていませんか? 24 蒸気ふたの異物を取り除いて、きれいに洗ってから取り 付けてください。 電源から入る雑音の影響を受けています。 「取消/切」キーを押し、別のコンセントをお使いください。 炊飯できないときは、販売店にご連絡ください。 ふたの上にふきん等をかけて炊飯しませんでしたか? ふきんを取り除き、「取消/切」キーを押してください。 炊飯中ふたの上にふきん等、蒸気の排出をふさぐような ものがあると蒸気がこもり、ふた自体が高温となり異常 を検知して表示をします。 表示は炊飯の終了後にしますが、異常検知すると通常の 炊飯時間よりも長くして炊飯をしますので炊き上がりの おいしさ度は低下します。 炊飯をするときはふたの上にふきん等をかけないように してください。(ふたの変形やスイッチの故障の原因)

H01-H02

お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。

上記の処理をしても回復しないときは販売店に、修理をご依頼ください。

おかゆが

のり状になる

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口 へ! その他のお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ! 保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い 上げ日・販売店名などの記入をお確か めのうえ受け取り、よくお読みのあと、 保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### 修理を依頼されるとき

26~29ページに従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの 販売店が修理をさせていただきます ので、恐れ入りますが、製品に保証書 を添えてご持参ください。 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる商品については、 ご希望により有料で修理させて いただきます。ただし、IHジャー炊飯器 の補修用性能部品の最低保有期間は、 製造打ち切り後6年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。 修理料金の仕組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料 などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理 および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業に かかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品

および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者 を派遣する場合の費用です。

#### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187 FAX 70- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

## 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	10 7 7				, i		
札幌 恒川	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 <b>公</b> (011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 <b>公</b> (0166)31-6151	帯広函館	帯広市西19条南1丁目 7-11 <b>☎</b> (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) <b>☎</b> (0138)48-6631	滋賀京都大阪	守山市勝部6丁目2-1 <b>公</b> (077)582-5021 京都市伐見区竹田中川原町 71-4 <b>公</b> (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目	奈良和歌山兵庫	大和郡山市推木町404-2 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 (073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 (078)272-6645
	東北	地	X		<b>2</b> (06)6359-6225		(070)272 0043
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中 国	地	$\boxtimes$
	<b>25</b> (017)739-9712		<b>2</b> (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山県都窪郡早島町
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山形市流通センター 3丁目12-2	**マ	☎(0857)26-9695		矢尾807 ☎(086)292-1162
	<b>2</b> (018)826-1600		<b>T</b> (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 <b>否</b> (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65	松江			13-20 <b>25</b> (082)295-5011
	(013)003 3120		<b>T</b> (0243)34-1301	出雲	☎ (0852)23-1128 出雲市渡橋町416	山口	山口市鋳銭司
	首都	图 坩	! X	Ш云	图(0853)21-3133		字鋳銭司団地北447-23 (083)986-4050
栃木		千葉		浜田	浜田市下府町327-93		
WJ > I <	<b>T</b> (028)689-2555	1 34	图(043)208-6011		<b>T</b> (0855)22-6629		
群馬		東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		四 国	地	X
水戸	☎(027)352-1109 水戸市柳河町309-2		<b>T</b> (03)5477-9780	香川	高松市勅使町152-2	高知	南国市岡豊町中島331-1
7//	7\7\10\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1	山脈	田広士中4丁日4.40		<b>₹</b> (087)868-9477		<b>7</b> (088)866-31/2

#### ☎(029)225-0249 山梨 甲府市宝1丁目4-13 **25** (087)868-9477 **25** (088)866-3142 ☎ (055)222-5171 徳島 徳島県板野郡北島町 愛媛 松山市土居田町750-2 つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 鯛浜字かや108 **8** (089)971-2144 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 **3** (048)728-896

埼玉	<b>△</b> (0290)04-0730 桶川市赤堀2丁目4-2	ITANTI	3-16 <b>1</b> (045)947-0720		<b>2</b> (088)698-1125		
	<b>T</b> (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 <b>1</b> (025)286-0171	福岡		地熊本	
石川	中 部 石川県石川郡野々市町	地	区 名古屋市瑞穂区塩入町	佐賀	八戸字上深町3044	天草	☎(096)367-6067 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
<b>1</b>	福荷3丁目80 ☎(076)294-2683	有白崖	8-10 1052)819-0225	長崎		鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298 <b>雷</b> (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	大分	☎(095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大島	
福井	福井市開発4丁目112 <b>25</b> (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 <b>☎</b> (058)323-6010	宮崎	☎(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		<b>25</b> (0997)53-5101
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 <b>②</b> (0577)33-0613		☎ (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765 <b>公</b> (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 <b>②</b> (059)255-1380	沖縄	沖 縄 浦添市城間4丁目23-11	地	<b>☎</b> (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0103

品	番	SR-TG10E	SR-TG18E			
電	源	交流 100V	50/60Hz			
消費電力	炊 飯 時	1210W	1 4 0 0 W			
(約)	保 温 時	800W (23W <sup>1</sup> )	1100W (26W <sup>1</sup> )			
	白米(早炊き)	0.09L~1.0L(0.5~5.5)	0.18L~1.8L(1~10)			
	白米(少量炊飯)	0.09L~0.18L(0.5~1)	0.18L~0.36L(1~2)			
炊飯容量	無洗米	0.09L~1.0L(0.5~5.5)	0.18L~1.8L(1~10)			
	すしめし	0.18L~1.0L(1~5.5)	0.36L~1.8L(2~10)			
( )内は	炊きこみ	0.1 8 L ~ 0.72 L ( 1 ~ 4 )	0.36L~1.44L(2~8)			
1回に炊ける	炊きおこわ	0.18L~0.54L(1~3)	0.36L~1.08L(2~6)			
お米の量	全 が ゆ	0.09L~0.27L(0.5~1.5)	0.09L~0.54L(0.5~3)			
(カップ数)	5分がゆ	0.09L~0.18L(0.5~1)	0.09L~0.36L(0.5~2)			
	玄 米	0.18L~0.54L(1~3)	0.18L~1.26L(1~7)			
	発芽玄米	0.18L~0.54L(1~3)	0.18L~1.26L(1~7)			
コード	の長さ	1.0 m	1.0 m			
質 量(約)		4.9kg	6.0kg			
大きさ	幅	27.1cm	30.1 cm			
	奥 行	32.0 cm	35.8cm			
(約)	高 さ	22.4 cm ( 43.6 cm <sup>2</sup> )	$25.9  \text{cm}  ( 50.9  \text{cm}^{ 2})$			

炊飯時及び保温時の消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。

- 1)は、安定時平均保温消費電力です。(室温20 の場合)
- 2)は、ふたを開けたときの高さです。

電源が 切 "の状態での消費電力は、約0.9Wです。( 電源プラグを接続した状態 )

この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

		炊きあがるまでの時間の目安			安保温予約			炊きあがるまでの時間の目安			保温	予約
		銘柄1	銘柄2	銘柄3	機能の 使用	炊飯の 使用		銘柄1	銘柄2	銘柄3	機能の 使用	炊飯の 使用
(浸し	白 米 ノ米おまかせ)	約 32~48分	約 32~45分	約 32~48分			無 洗 米 (浸し米おまかせ)	<b>約</b> 32~50分	約 32~48分	約 32~52分		

	炊きあがるまでの 時間の目安	保温 機能の 使用	予約 炊飯の 使用		炊きあがるまでの 時間の目安	保温 機能の 使用	予約 炊飯の 使用
白米早炊き	約24分~32分		×	すしめし	約46分		
少量炊飯	約45分			おかゆ	約48分~1時間	×	
炊きこみ	約48分~54分	×	×	玄 米	約2時間	×	
炊きおこわ	約48分~54分	×	×	発芽玄米	約50分~1時間10分	×	3

炊飯時間は目安です。炊飯量が多い場合には3~4分長くなることがあります。 表内の「×」印はおすすめできない機能を含みます。 (3)は、自家製発芽玄米の予約はおすすめできません。

#### 長年ご使用のIHジャー炊飯器の点検を!



このような 症状は ありませんか

ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。 本体から煙がでたり、焦げくさい臭いがする。 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。 炊飯中、底部のファンが回っていない。 その他の異常や故障がある。

このような症状のとき は、使用を中止し、故障 や事故の防止のため、必 ず販売店に点検を 依頼してください。

#### 便利 メモ (おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	販売店名	<b>3</b> (	)	
品名・品番				お 客 様 ご相談窓口	<b>3</b> (	)	

## 松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

RZ19-788 S0403F1063